

## Notice de montage | www.faber-france.fr


## Medium Beach (2,8 m)













- ► Emboîter comme suit :
- jonc **(C)** dans tube **(B)** tube **(B)** dans tube **(A)**



► Enfiler la voile sur le jonc **C** jusqu'au tube **A** 



- ► Fixer le mousqueton de la voile sur le pontet existant du tube (A)
- C'est très facile!
- Positionner le mât et la voile comme ci-dessus. Maintenir la tension de la voile avec 1 main 1 et de l'autre main régler la patte velcro 2

IMPORTANT : un mât Fun line® doit pouvoir tourner librement dans sa fixation. Il ne faut en aucun cas le bloquer sur un poteau ou une barrière à l'aide d'un collier de serrage. Nous recommandons l'installation du mât dans une fixation au sol équipée de notre système BE FUN®, assurant l'autorotation de la voile.

\*LA PATTE AVEC LE MOUSQUETON EST PRÉRÉGLÉE, vous pouvez néanmoins l'AJUSTER si vous le souhaitez



1 tube coupé droit

1 jonc polyester