

COMPTOIR INCURVÉ NOTICE DE MONTAGE




1. Le comptoir est emballé dans 2 sacs, un pour la base et le plateau, l'autre pour l'habillage du comptoir et la toile imprimée.



2. Placer la base sur le sol, côté blanc avec les pieds en plastique vers le bas.



3. L'habillage doit épouser la forme haricot de la base du comptoir et s'y fixer à l'aide du Velcro.



4. Poser la jupe d'habillage jusqu'à sa moitié.



5. Glisser ensuite le plateau de façon à ce qu'il s'appuie sur la jupe d'habillage. Fixer à l'aide des bandes Velcro.



6. Poursuivre l'opération jusqu'à ce que l'habillage soit fixé jusqu'au bout et ferme le comptoir.



7. Le comptoir est prêt à être utilisé et peut supporter jusqu'à 50 kg.



Pour démonter le comptoir : ouvrir à moitié puis retirer le plateau.



Retirer ensuite l'habillage et ranger les éléments dans leur sac respectif.



Pour prolonger la durée de vie de votre visuel, veiller à enrouler la toile imprimée, face visuel à l'extérieur.

Pose de l'étagère en option




1. Repérer les 4 rainures sur la face intérieure de l'habillage : 2 à l'avant et 2 à l'arrière.




2. Faire glisser les goupilles dans les rainures en les maintenant à la verticale.




3. Ouvrir légèrement le comptoir pour faciliter la pose des crochets.



4. Sur le côté gauche du comptoir, placer le crochet entre les 2 broches.



5. Placer l'étagère sur le crochet.




6. Soulever le côté droit de l'étagère et placer le crochet entre les 2 broches du côté droit.



7. L'étagère est maintenant en place et peut supporter jusqu'à 10 kg.



Broches



Crochets